

【名称】 FreeCAD 配管サポート

【ソフトの種類】 フリーウェア

【内容】

配管サポートの3Dデータを作成します。


門形、L形、壁面ブラケット等10種類。

【動作環境】

FreeCAD v0.18 以上が動作する環境。

【インストール】


ローカルディスクに解凍展開してください。




フォルダ名(パス名)は日本語は不可です。英文にしてください。

【起動方法】


(1)FreeCADを起動し、ページを開いてください。



(2)ツールバーのマクロ→マクロをクリックしてください。



- (3)ダイアログの①「…」マークをクリックしてフォルダ(¥Pipe\_Support)を選択する。  
②ファイル(PSupport.py)を選択し、③実行をクリックしてください。



#### 【免責事項】


このライブラリを運用される際は寸法等十分チェックの上運用してください。  
作者は運用に際してのいかなる損害に対しても責任を負いませんので  
ご了承ください。

#### 【警告】

このライブラリの改造、コピーは禁止いたします。

【作者連絡先】 e-mail nanyo999@yahoo.co.jp 山下勝市

## 【実行例】



(2) プロパティで形鋼サイズ、寸法の変更ができます。

