


【名称】 FreeCAD 鋼製階段作成ツール

【ソフトの種類】 シェアウェア

【内容】 鋼製階段の3Dデータを作成します。



【動作環境】

FreeCAD0.18以上が動作する環境。

【インストール】

ローカルディスクに解凍展開してください。


¥landisk-ac6460 (Z:) > sekei\_seihin > FreeCAD > StlStair

名前	更新日時
StlStr_data	2022/05/08 20:04
SteelStairs.py	2022/05/09 11:29


フォルダ名(パス名)は日本語は不可です。英文にしてください。

【起動方法】

(1)FreeCADを起動しページを開く。



(2) ツールバーのマクロ→マクロをクリックする。



(3) ダイアログの①「…」マークをクリックしてフォルダ(StlSair)を選択する。

②ファイル(SteelStairs.py)を選択し、③実行をクリックする。



#### 【アンインストール】

フォルダごと削除してください。

#### 【シェアウェア】

このソフトはシェアウェアです。

継続して使用する場合はご送金をお願いいたします。

価格は¥2,000です。(消費税込み)

請求書、領収書が必要な方は、お申し出ください。ご送付いたします。

山下勝市 e-mail nanyo999@yahoo.co.jp

#### 【送金先】

みずほ銀行 稲荷町支店 普通1422109 山下勝市

#### 【免責事項】

このソフトを運用される際は寸法等十分チェックの上運用してください。

作者は運用に際してのいかなる損害に対しても責任を負いませんのでご了承ください。

## 【警告】

このソフトの改造、コピーは禁止いたします。

## 【バージョンアップ】

予告なくバージョンアップすることがありますので  
ご自由にダウンロードしてご利用ください。

## 【実行例】

Type etcを記入し、Createをクリック。

プロパティで寸法の変更ができます。

